Manual Rápido de Arranque

NOTA:

Antes de energizar la fuente, compruebe que haya energía eléctrica de la red. También compruebe que se haya instalado una tierra de baja resistencia de acuerdo con las normas eléctricas locales *(consulte con su Manual Técnico de la Fuente XM2 para más detalles)*.

Procedimiento de conexión previo al arranque

1. Compruebe que el interruptor termo magnético de baterías del Módulo Inversor se encuentre en la posición OFF (Apagado).

¡ADVERTENCIA!

Antes de proceder, compruebe que el voltaje de las baterías, el color del cable, la conexión y la polaridad sean los correctos.

2. Inserte los cables de las baterías al conector de entrada de las mismas.
3. Inserte el cable sensor de temperatura.
4. Inserte el cable Indicador remoto/local (LRI). (Opcional)
5. Conecte los cables de monitoreo de estado, incluyendo los del interruptor de intrusión (si se encuentra instalado).
6. Compruebe que el interruptor del SPI se encuentre en la posición “ALT”.
7. Conecte el SPI (carga de la red) al conector de salida 1A.
8. Conecte una carga auxiliar (por ejemplo, un ventilador) al conector de salida 1B (Opcional).
9. Encienda el interruptor termo magnético de baterías del Módulo del Inversor a la posición ON (Encendido).
10. Encienda el interruptor termo magnético del gabinete y verifique el voltaje en el tomacorrientes (contra los datos de placa). De ser correcto enchufe la fuente XM2 al tomacorriente de entrada.
11. Compruebe que no haya alarmas presentes (las alarmas pueden demorar hasta 60 segundos en desaparecer).
12. Haga una auto-prueba en Modo de Linea (Nota: La versión de firmware 7.XX.X automáticamente ejecuta una auto-prueba de 10 seg. después de 30 seg. de la inicialización), presionando simultáneamente la Flecha Abajo (⬇) y la tecla Entrar (↵). Espere a que termine la auto-prueba antes de proceder. Nota: Si la fuente está en Modo Inversor, la auto-prueba no se iniciará.
13. Haga el siguiente procedimiento de prueba con el Inversor energizado:
    a.) Apague el interruptor termo magnético de entrada.
    b.) Verifique que el XM2 pase a modo Inversor.
    c.) Encienda el interruptor termo magnético de entrada.
    d.) Verifique que la XM2 regrese a Modo de Linea.

Procedimiento de conexión durante la utilización

1. Verifique que el interruptor de palanca del SPI (Insertor de Potencia de Servicio) se encuentre en la posición ON (Encendido) (no debe estar en la posición ALT).
2. La unidad ya está lista para utilizarse. El Manual Técnico completo está disponible en: www.alpha.com

Información General y Asistencia Técnica

Para obtener información general sobre los productos y el servicio al cliente (de 7 a.m. a 5 p.m., hora del Pacífico), llame al **1-800-863-3930**

Para obtener asistencia técnica completa, *(de 7 a.m. a 5 p.m., hora del Pacífico; o asistencia de emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana)* llame al **1-800-863-3364**

Para obtener más información, visite www.alpha.com

Estados Unidos	Bellingham, Washington Tel: 360 647 2360 Fax: 360 671 4936
Canadá	Burnaby, Columbia Británica Tel: 604 436-5900 Fax: 604 436 1233

Alpha Technologies se reserva el derecho de modificar la información y los productos contenidos en este documento sin previo aviso.
Copyright © 2010 Alpha Technologies. Todos los derechos reservados. Alpha® es una marca registrada de Alpha Technologies, miembro de The Alpha Group™ y una marca comercial de Alpha Technologies.

017-805-B10-002, Rev. B (11/2010) Para informar acerca de errores en este documento, envíe un mensaje de correo electrónico a TechPubs@alpha.com

miembro de The Group™